

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Info complémentaire	avec support de vérin (non livré)
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.5 TDI	150 ch	01.1997 > 04.2000
	180 ch	09.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.5 TDI quattro	150 ch	07.1997 > 04.2000
	180 ch	09.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.8	163 ch	07.1995 > 03.1996
	174 ch	03.1994 > 03.1996
	193 ch	04.1996 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.8 quattro	163 ch	07.1995 > 03.1996
	174 ch	03.1994 > 03.1996
	193 ch	04.1996 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.3 TDI quattro	224 ch	06.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7	230 ch	07.1995 > 12.1998
	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7 quattro	230 ch	07.1995 > 11.1998
	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 4.2 quattro	238 ch	02.1999 > 04.2000
	245 ch	03.1994 > 07.1996
	286 ch	07.1995 > 09.1998
	299 ch	03.1994 > 11.1998
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 6.0 W12 quattro	310 ch	11.1998 > 09.2002
	420 ch	01.2001 > 09.2002

AUDI		
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - S 8 quattro	340 ch	07.1996 > 06.1999
	360 ch	06.1999 > 09.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.