


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Longueur [mm]	<b>1195</b>
Fixation	<b>1(Ø10mm)-1(Ø12mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>95</b>
Type de pignon	<b>Cannelé avec guide</b>
Nombre de tours du pignon	<b>2.75</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>38</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>36</b>
Raccord d'entrée	<b>F18x150</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M14x150</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Avec</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>CHRYSLER</b>		
PT CRUISER (PT_) - 1.6	116 ch	11.2001 >
PT CRUISER (PT_) - 2.0	136 ch	10.2004 >
	141 ch	06.2000 >
PT CRUISER (PT_) - 2.2 CRD	121 ch	03.2002 >
	150 ch	08.2005 >
PT CRUISER (PT_) - 2.4	143 ch	08.2005 >
	150 ch	06.2000 >
PT CRUISER (PT_) - GT 2.4	223 ch	08.2003 >
PT CRUISER Cabriolet - 2.4	143 ch	03.2004 >
PT CRUISER Cabriolet - 2.4 GT	223 ch	03.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.