

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	MANDO
Longueur [mm]	1210
Fixation	Bride L.42mm Ø45mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	25
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
	Distributeur démontable

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance


BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
COUPE (RD) - 1.6 16V	116 ch	03.1998 > 04.2002
COUPE (RD) - 1.6 i 16V	114 ch	12.1996 > 04.2002
COUPE (RD) - 2.0	137 ch	08.1999 > 01.2002
COUPE (RD) - 2.0 16V	135 ch	03.2001 > 04.2002
	139 ch	08.1996 > 04.2002
LANTRA (96-00) (J-2) - 1.5 12V	88 ch	12.1996 > 09.2000
LANTRA (96-00) (J-2) - 1.6 16V	114 ch	11.1995 > 09.2000
LANTRA (96-00) (J-2) - 1.6 i	90 ch	11.1995 > 09.2000
LANTRA (96-00) (J-2) - 1.8 16V	128 ch	11.1995 > 09.2000
LANTRA (96-00) (J-2) - 1.9 D	68 ch	03.1998 > 09.2000
LANTRA (96-00) (J-2) - 2.0	136 ch	04.1997 > 05.2000
LANTRA (96-00) (J-2) - 2.0 16V	139 ch	08.1996 > 09.2000
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.5 12V	88 ch	04.1997 > 12.2000
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.6 16V	114 ch	02.1996 > 12.2000
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.6 i	90 ch	02.1996 > 12.2000

HYUNDAI		
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.8 16V	128 ch	02.1996 > 12.2000
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.9 D	68 ch	03.1998 > 12.2000
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 2.0	136 ch	04.1997 > 05.2000
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 2.0 16V	139 ch	12.1996 > 12.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.