

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
C-MAX (03-10) - 1.6	100 ch	02.2007 >
C-MAX (03-10) - 1.6 TDCi	90 ch	02.2007 >
	109 ch	02.2007 >
C-MAX (03-10) - 1.8	125 ch	02.2007 >
	122 ch	02.2007 >
C-MAX (03-10) - 1.8 Flexifuel	125 ch	02.2007 >
C-MAX (03-10) - 1.8 TDCi	115 ch	02.2007 >
C-MAX (03-10) - 2.0	145 ch	02.2007 >
C-MAX (03-10) - 2.0 CNG	145 ch	04.2009 >
C-MAX (03-10) - 2.0 LPG	145 ch	06.2008 >
C-MAX (03-10) - 2.0 TDCi	110 ch	02.2008 >
	136 ch	02.2007 >
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6	100 ch	10.2003 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6 TDCi	90 ch	02.2005 > 03.2007
	109 ch	10.2003 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6 Ti	115 ch	08.2004 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.8	120 ch	10.2003 > 03.2007
	125 ch	04.2004 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.8 Flexifuel	125 ch	01.2006 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.8 TDCi	115 ch	01.2005 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 2.0	145 ch	04.2004 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 2.0 TDCi	136 ch	10.2003 > 03.2007

