

Assembly Instruction

⚠ Read before installation!



- EN** Assembly Instruction Clutch servo, complete with cylinder
- DE** Montageanleitung Kupplungsservo, komplett mit Zylinder
- FR** Instruction de montage Servo d'embrayage, complet avec cylindre
- ES** Instrucciones de montaje Servoembrague, completo con cilindro
- RU** Инструкции по сборке Усилитель механизма сцепления, в сборе с цилиндром



- EN** Cylinder may only be operated after complete installation.
⚠ **The fuse (1) should only be removed immediately before assembly.**
- DE** Zylinder darf erst nach dem kompletten Einbau betätigt werden.
⚠ **Die Sicherung (1) sollte erst direkt vor der Montage entfernt werden.**
- FR** Le cylindre peut uniquement être utilisé une fois le montage terminé.
⚠ **Le fusible (1) ne doit être retiré qu'immédiatement avant le montage.**
- ES** El cilindro solo debe ser accionado después de su completa instalación.
⚠ **El fusible (1) solo debe retirarse inmediatamente antes del montaje.**
- RU** Цилиндр может эксплуатироваться только после полной установки.
⚠ **Предохранитель (1) должен быть снят только непосредственно перед сборкой.**

DIESEL TECHNIC SE

Wehrmannsdamm 5-9
27245 Kirchdorf / Germany
Phone: +49 (0) 4273 89-0
Contact: www.dieseltechnic.com/contact



Do you need help?
helpdesk.dieseltechnic.com

www.dt-spareparts.com