

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes


BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI

| | | |
|---|--------|-------------------|
| L 300 (80-94) Plateau (L03_P) - 1.6 (L062P) | 70 ch | 04.1983 > 04.1994 |
| L 300 (80-94) Plateau (L03_P) - 2.5 D (L039P) | 69 ch | 11.1986 > 04.1994 |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 1.6 (P02V, P12V) | 69 ch | 11.1986 > |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.0 | 88 ch | 11.1986 > 07.1988 |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.0 (P00W) | 113 ch | 07.1996 > |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.0 (P03W) | 87 ch | 11.1986 > |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.0 (P03W, P03V, P13V) | 90 ch | 11.1986 > |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.0 4WD (P23V, P23W) | 88 ch | 12.1986 > |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.0 4WD (P23W) | 90 ch | 11.1986 > |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.0 4x4 | 112 ch | 06.1994 > 05.2003 |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.0 GLS | 106 ch | 06.1994 > 05.1996 |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.4 | 128 ch | 09.1997 > 05.2003 |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.4 (P04W, P14V, P04V) | 112 ch | 11.1990 > |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.4 4WD (P24W, P24V) | 109 ch | 11.1986 > 12.1990 |
| | 112 ch | 11.1990 > |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.4 GLX 4x4 | 112 ch | 11.1986 > 08.1997 |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.5 D (P05W, P05V, P15V) | 69 ch | 11.1986 > |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.5 TD | 87 ch | 02.1987 > 05.2003 |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) | 87 ch | 11.1988 > |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 3.0 | 185 ch | 06.1994 > 05.2003 |
| L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 3.0 4x4 | 185 ch | 10.2000 > 05.2003 |
| L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 1.4 | 68 ch | 04.1990 > 05.1994 |
| L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 1.6 (P12V, P02V) | 69 ch | 11.1986 > 05.1994 |
| L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 2.0 | 88 ch | 11.1986 > 07.1988 |

| MITSUBISHI | | |
|---|--------|-------------------|
| (suite) L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 2.0 | 106 ch | 06.1994 > 08.1995 |
| | 111 ch | 06.1994 > 05.2002 |
| L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 2.0 4x4 | 86 ch | 08.1988 > 05.1994 |
| L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 2.0 (P03V, P13V) | 87 ch | 11.1986 > |
| L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 2.4 | 112 ch | 11.1986 > 08.1997 |
| | 128 ch | 09.1997 > 05.2003 |
| L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 2.4 4x4 | 112 ch | 11.1986 > 08.1997 |
| L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 69 ch | 11.1986 > |
| L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 2.5 TD | 87 ch | 02.1987 > 08.1997 |
| L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 2.5 TD 4x4 | 87 ch | 11.1991 > 05.2003 |
| L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 2.8 D | 94 ch | 09.1995 > 10.1998 |
| L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 2.8 TDiC | 140 ch | 06.1994 > 12.1997 |
| L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 3.0 | 116 ch | 09.1995 > 10.1998 |
| | 185 ch | 06.1994 > 05.2003 |
| L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 3.0 4x4 | 185 ch | 10.2000 > 05.2003 |
| L 300 (94-06) Plateau (P1_T) - 2.0 | 113 ch | 06.1994 > 04.2000 |
| L 300 (94-06) Plateau (P1_T) - 2.0 (P13T) | 116 ch | 07.1994 > |
| L 300 (94-06) Plateau (P1_T) - 2.5 D (P15T) | 87 ch | 11.1994 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.