

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Filetage biellette (Essieu)	Male

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN		
SUNNY (82-86) (B11) - 1.3	60 ch	03.1982 > 09.1987
SUNNY (82-86) (B11) - 1.5	75 ch	03.1982 > 10.1986
	94 ch	09.1986 > 07.1990
SUNNY (82-86) (B11) - 1.6	69 ch	05.1984 > 02.1986
	120 ch	07.1988 > 07.1990
SUNNY (82-86) (B11) - 1.6 4x4	90 ch	07.1986 > 10.1988
SUNNY (82-86) (B11) - 1.6 SLX 4x4	84 ch	07.1986 > 10.1988
SUNNY (82-86) (B11) - 1.7 D	54 ch	03.1982 > 10.1986
SUNNY (82-86) (B11) - 1.8	106 ch	01.1986 > 04.1990
SUNNY (82-86) Break (B11) - 1.3	60 ch	08.1982 > 08.1990
SUNNY (82-86) Break (B11) - 1.5	75 ch	03.1982 > 10.1986
SUNNY (82-86) Break (B11) - 1.7 D	54 ch	03.1982 > 10.1986
SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.3	60 ch	04.1982 > 09.1986
SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.5	75 ch	03.1982 > 10.1986
SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.6	84 ch	05.1984 > 07.1986
SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.8	106 ch	01.1986 > 04.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.