

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.0	45 ch	09.1983 > 11.1989
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.0 (FBD)	45 ch	09.1983 > 02.1989
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.1 (FBD)	49 ch	05.1986 > 02.1989
	50 ch	09.1983 > 02.1989
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.3	60 ch	09.1983 > 09.1989
	69 ch	09.1983 > 09.1989
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.3 (FBD)	69 ch	09.1983 > 01.1987
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.4	69 ch	09.1983 > 01.1987
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.4 (FBD)	71 ch	10.1986 > 02.1989
	73 ch	02.1987 > 02.1989
	75 ch	10.1985 > 11.1989
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.6	79 ch	01.1985 > 11.1989
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.6 D (FBD)	54 ch	04.1984 > 02.1989
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.6 XR2 (FBD)	95 ch	03.1984 > 02.1989
	97 ch	04.1984 > 02.1989
FIESTA (83-95) Camionnette (FVD) - 1.0	45 ch	08.1983 > 11.1989

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.