

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>mécanique</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M12x125</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
COROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_) - 1.3	82 ch	08.1983 > 04.1987
COROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_) - 1.3 (AE80)	69 ch	06.1983 > 09.1984
COROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_) - 1.6 (AE82)	84 ch	06.1983 > 08.1984
COROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_) - 1.8 D	58 ch	06.1983 > 08.1984
COROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_) - 1.8 D (CE80)	64 ch	06.1983 > 08.1984
COROLLA (83-88) 3 volumes (E8_) - 1.3	82 ch	08.1983 > 04.1987
COROLLA (83-88) 3 volumes (E8_) - 1.3 (AE80)	69 ch	06.1983 > 08.1984
COROLLA (83-88) 3 volumes (E8_) - 1.6 (AE82)	84 ch	06.1983 > 08.1984
COROLLA (83-88) 3 volumes (E8_) - 1.8 D	58 ch	06.1983 > 08.1984
	58 ch	08.1983 > 08.1984

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.