

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Filetage biellette (Essieu)	Male

PHOTOS



DOCUMENTS


BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
ECONOVAN (KBA, KCA) - 1.4	65 ch	09.1990 > 03.1992
ECONOVAN (KBA, KCA) - 2.0 D	56 ch	09.1990 > 03.1992
ECONOVAN Camionnette (KAA) - 1.4	65 ch	09.1990 > 03.1992
ECONOVAN Camionnette (KAA) - 2.0 D	56 ch	09.1990 > 03.1992
ESCORT 91 Courrier (AVL) - 1.3	63 ch	07.1990 > 12.1994
ESCORT 91 Courrier (AVL) - 1.4	71 ch	07.1990 > 12.1994
ESCORT 91 Courrier (AVL) - 1.8 D	60 ch	07.1990 > 12.1994
ESCORT 95 Courrier (AVL) - 1.4	73 ch	01.1995 >
ESCORT 95 Courrier (AVL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 >
ESCORT 95 Courrier (AVL) - 1.8 Turbo D	70 ch	12.1995 > 06.2001
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) - 1.6 16V	90 ch	10.1998 > 07.2000
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) - 1.8 TD	90 ch	10.1998 > 07.2000
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) - 1.6 16V	90 ch	02.1999 > 07.2000
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) - 1.8 TD	90 ch	02.1999 > 07.2000
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.3	60 ch	07.1990 > 09.1992
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.4	71 ch	07.1990 > 09.1992
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.6	90 ch	07.1990 > 08.1992
	105 ch	07.1990 > 12.1992
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.8 16V XR3i	105 ch	02.1992 > 12.1992
	130 ch	02.1992 > 12.1992
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.8 D	60 ch	07.1990 > 12.1992
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.3	60 ch	09.1991 > 09.1992
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.4	71 ch	07.1990 > 09.1992

FORD		
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.6	90 ch	07.1990 > 08.1992
	105 ch	07.1990 > 09.1992
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.8 16V	105 ch	02.1992 > 12.1992
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.8 D	60 ch	07.1990 > 12.1992
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.8 TD	75 ch	05.1991 > 12.1992
ESCORT (90-92) Cabriolet (ALL) - 1.4	71 ch	07.1990 > 12.1992
ESCORT (90-92) Cabriolet (ALL) - 1.6	105 ch	07.1990 > 12.1992
ESCORT (90-92) Cabriolet (ALL) - 1.8 16V XR3i	105 ch	02.1992 > 12.1992
	130 ch	02.1992 > 12.1992
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.3	60 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.4	71 ch	09.1992 > 01.1995
	75 ch	01.1994 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1994 > 01.1995
	90 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 16V XR3i	130 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 D	60 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 TD	90 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 XR3i 16V 4x4	105 ch	08.1993 > 01.1995
	130 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.3	60 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.4	71 ch	08.1993 > 04.1994
	75 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1994 > 01.1995
	90 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 D	60 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 TD	90 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.3	60 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.4	71 ch	09.1992 > 01.1994
	75 ch	01.1994 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1994 > 01.1995
	90 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.8 D	60 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	01.1993 > 01.1995
	130 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.8 TD	90 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.4	71 ch	12.1992 > 04.1994
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.4 i	75 ch	07.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.6 16V XR3i	90 ch	12.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.6 i 16V	88 ch	02.1994 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.8 16V XR3i	105 ch	12.1992 > 01.1995
	130 ch	12.1992 > 01.1995
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.3	60 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.4	75 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.6 16V	90 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.6 16V 4x4	90 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1995 > 08.1995
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 16V	105 ch	01.1995 > 08.1995
	115 ch	01.1995 > 10.1998

FORD		
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 12.1996
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 Turbo D	70 ch	12.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.3	60 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.4	75 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1995 > 08.1995
	90 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 16V	105 ch	01.1995 > 08.1995
	115 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 12.1996
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 Turbo D	70 ch	12.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.4	75 ch	02.1995 > 08.1998
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.6 16V XR3i	88 ch	02.1995 > 12.1996
	90 ch	02.1995 > 09.1999
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.8 16V XR3i	105 ch	02.1995 > 08.1998
	115 ch	10.1995 > 08.1998
	130 ch	02.1995 > 08.2000
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.8 TD	90 ch	09.1995 > 08.1998
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.8 Turbo D	70 ch	10.1996 > 08.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.3	60 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.4	75 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.6 16V	90 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1995 > 08.1995
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 16V	105 ch	01.1995 > 08.1995
	115 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 Turbo D	70 ch	12.1995 > 02.1999
ORION (90-93) (GAL) - 1.3	60 ch	07.1990 > 12.1993
	60 ch	09.1990 > 08.1992
ORION (90-93) (GAL) - 1.4	71 ch	07.1990 > 12.1993
	73 ch	07.1990 > 12.1993
ORION (90-93) (GAL) - 1.6	90 ch	07.1990 > 12.1992
ORION (90-93) (GAL) - 1.6 i	105 ch	07.1990 > 09.1992
ORION (90-93) (GAL) - 1.6 i 16V	90 ch	07.1992 > 12.1993
ORION (90-93) (GAL) - 1.8 D	60 ch	11.1990 > 12.1993
ORION (90-93) (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	02.1992 > 12.1993
	130 ch	01.1992 > 12.1993
ORION (90-93) (GAL) - 1.8 TD	90 ch	03.1992 > 12.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.