

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	1165

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.3	81 ch	05.1987 > 04.1992
COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.3 i (EE90)	75 ch	08.1987 > 04.1992
COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.5	71 ch	11.1987 > 10.1989
	87 ch	11.1987 > 10.1989
	125 ch	11.1989 > 04.1992
COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.5 4x4	125 ch	08.1990 > 04.1992
COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.6	95 ch	08.1987 > 04.1992
COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.6 (AE92)	90 ch	08.1987 > 04.1992
	105 ch	08.1989 > 04.1992
COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.6 Allroad	90 ch	08.1987 > 08.1989
COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.6 GTI	125 ch	07.1987 > 06.1993
COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.8 D (CE90)	64 ch	08.1987 > 04.1992
	67 ch	08.1989 > 04.1992
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.3	81 ch	05.1987 > 04.1992
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.3 i (EE90)	75 ch	08.1987 > 12.1992
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.5	71 ch	11.1987 > 10.1989
	125 ch	11.1989 > 04.1992
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.5 4x4	125 ch	08.1990 > 04.1992
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.6 (AE92)	90 ch	08.1987 > 12.1989
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.6 Allroad	90 ch	08.1987 > 08.1989
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.6 GL 4x4	95 ch	10.1987 > 08.1990
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.6 i	105 ch	11.1989 > 06.1993
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.6 i 4WD	105 ch	10.1987 > 08.1990

TOYOTA		
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.6 XL	95 ch	09.1989 > 04.1992
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.8 D	64 ch	07.1987 > 06.1993
	67 ch	11.1989 > 06.1993
COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.3	82 ch	05.1987 > 04.1992
COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.3 (EE90)	75 ch	08.1987 > 12.1989
COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.3 i (EE90)	75 ch	06.1989 > 04.1992
COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.5	125 ch	11.1989 > 04.1992
COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.5 4x4	125 ch	08.1990 > 04.1992
COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.6 (AE92)	90 ch	08.1987 > 04.1992
	105 ch	08.1989 > 04.1992
COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.6 GL 4x4	95 ch	10.1987 > 08.1990
COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.6 GTi (AE92)	116 ch	08.1987 > 04.1992
COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.6 XL	95 ch	09.1989 > 04.1992
COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.8 D (CE90)	64 ch	08.1987 > 04.1992
	67 ch	08.1989 > 04.1992
COROLLA (87-92) Station Wagon (E9_) - 1.3	81 ch	05.1987 > 04.1992
COROLLA (87-92) Station Wagon (E9_) - 1.3 (EE90)	75 ch	12.1987 > 12.1989
COROLLA (87-92) Station Wagon (E9_) - 1.3 i (EE90)	75 ch	06.1989 > 06.1992
COROLLA (87-92) Station Wagon (E9_) - 1.6 (AE92)	90 ch	02.1988 > 05.1992
	95 ch	12.1987 > 04.1992
COROLLA (87-92) Station Wagon (E9_) - 1.6 Allroad	95 ch	02.1988 > 08.1992
COROLLA (87-92) Station Wagon (E9_) - 1.6 XLI	105 ch	11.1989 > 06.1992
COROLLA (87-92) Station Wagon (E9_) - 1.6 XLI 4x4 (AE95)	105 ch	08.1988 > 06.1992
COROLLA (87-92) Station Wagon (E9_) - 1.8 D (CE90)	64 ch	12.1987 > 06.1992
	67 ch	08.1989 > 06.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.