

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>mécanique</b>
Livré avec	<b>sans biellettes de direction</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
ALFETTA (116) - 1.6 (116.B1A)	107 ch	01.1975 > 12.1984
ALFETTA (116) - 1.8	116 ch	07.1974 > 12.1977
	121 ch	10.1979 > 12.1984
ALFETTA (116) - 1.8 (116.B2)	122 ch	10.1979 > 12.1984
ALFETTA (116) - 2.0 (116.55G, 116.56G)	121 ch	03.1977 > 02.1980
ALFETTA (116) - 2.0 (116.55F/56F/55N/56N)	132 ch	07.1978 > 12.1984
ALFETTA (116) - 2.0 TD (116.BA)	82 ch	10.1979 > 03.1983
ALFETTA (116) - 2.4 TD (116.B3)	95 ch	04.1983 > 12.1984
ALFETTA GT (116) - 1.6	107 ch	01.1976 > 09.1982
ALFETTA GT (116) - 1.8	116 ch	01.1974 > 12.1976
	121 ch	01.1974 > 12.1976
ALFETTA GT (116) - 2.0	121 ch	07.1978 > 01.1986
	131 ch	06.1977 > 12.1984

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.