

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance

**BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes

**BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
DOBLO (00-10) (119) - 1.2 (223AXA1A)	65 ch	03.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) (119) - 1.6	92 ch	09.2002 > 05.2005
DOBLO (00-10) (119) - 1.6 16V (223AXD1A)	103 ch	10.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) (119) - 1.6 Natural Power	103 ch	09.2002 > 05.2005
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 D (223AXB1A)	63 ch	03.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 D Multijet	120 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 JTD	105 ch	07.2003 > 05.2005
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 JTD (223AXE1A)	100 ch	10.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.2 (223ZXA1A)	65 ch	03.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 JTD 16V	70 ch	05.2004 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.6 16V (223ZXD1A)	103 ch	10.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.6 Natural Power	103 ch	09.2002 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 D (223ZXB1A)	63 ch	03.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD	105 ch	07.2003 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD (223XE1A)	100 ch	10.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 JTD 16V Multijet	84 ch	08.2006 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD Multijet	120 ch	12.2006 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.