

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Nombre de tours du pignon	2.8
Accessoires	avec moteur électrique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
C2 (JM_) - 1.4 16V	90 ch	06.2006 >
C2 (JM_) - 1.4 HDi	68 ch	09.2003 >
C2 (JM_) - 1.6	109 ch	09.2003 >
C2 (JM_) - 1.6 HDi	109 ch	09.2005 >
C2 (JM_) - 1.6 VTS	122 ch	01.2005 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 16V	88 ch	12.2003 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 16V HDi	90 ch	02.2002 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 HDi	68 ch	02.2002 >
	75 ch	05.2005 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 i Bivalent	73 ch	02.2002 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.6 16V	109 ch	02.2002 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.6 16V HDi 90	90 ch	10.2005 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.6 16V HDi 110	109 ch	09.2005 >
C3 (03-10) Pluriel (HB_) - 1.4	73 ch	05.2003 >
C3 (03-10) Pluriel (HB_) - 1.4 HDi	68 ch	04.2004 >
C3 (03-10) Pluriel (HB_) - 1.6	109 ch	05.2003 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.