

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW / ZF
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	63
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	4
Sens de rotation	Horaire [CW] Axe poulie Ø17mm

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
MONDEO (93-96) (GBP) - 1.8 TD	88 ch	06.1993 > 08.1996
	90 ch	10.1995 > 08.1996
MONDEO (93-96) 3 volumes (GBP) - 1.8 TD	88 ch	06.1993 > 08.1996
	90 ch	10.1995 > 08.1996
MONDEO (93-96) Clipper (BNP) - 1.8 TD	88 ch	06.1993 > 08.1996
	90 ch	11.1995 > 08.1996
MONDEO (96-00) (BAP) - 1.8 TD	90 ch	09.1996 > 11.2000
MONDEO (96-00) 3 volumes (BFP) - 1.8 TD	90 ch	09.1996 > 11.2000
MONDEO (96-00) Clipper (BNP) - 1.8 TD	90 ch	09.1996 > 11.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.