

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Sens de rotation	Horaire [CW]

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
800 (XS) - 2.0 E	114 ch	10.1988 > 10.1991
800 (XS) - 820	100 ch	10.1988 > 10.1991
800 (XS) - 820 SE/SI	120 ch	10.1986 > 12.1991
800 (XS) - 820e	120 ch	10.1986 > 10.1991
800 Hatchback (XS) - 2.0	101 ch	08.1987 > 10.1991
	114 ch	10.1988 > 10.1991
	136 ch	08.1987 > 09.1988
	163 ch	10.1988 > 10.1991
800 Hatchback (XS) - 820 SE/SI	120 ch	10.1986 > 12.1991

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.