

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	103
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	Ø14mm
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie PVR3 Ø103mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HONDA		
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.0 i 16V (BB3)	133 ch	02.1992 > 09.1996
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.2 i 16V Vtec (BB1)	185 ch	02.1993 > 09.1996
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.3 i 16V (BB2)	160 ch	02.1992 > 09.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.