

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	120
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni) Montage pour poulie PVR5 Ø120mm (non fourni)

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 1.4 (EE111_)	86 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 1.6 (AE111_)	110 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 1.6 Aut. (AE111_)	107 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 1.4 (EE111_)	86 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 1.6 (AE111_)	110 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 1.6 Aut. (AE111_)	107 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 1.4 (EE111_)	86 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 1.6 (AE111_)	110 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 1.6 Aut. (AE111_)	107 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) Station Wagon (E11_) - 1.4 (EE111_)	86 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) Station Wagon (E11_) - 1.6 (AE111_)	110 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) Station Wagon (E11_) - 1.6 Aut. (AE111_)	107 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) Station Wagon (E11_) - 1.8 AWD (AE115_)	110 ch	04.1997 > 01.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.