

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique	
Pour fabricant	KAYABA	
Type de poulie	PVR4	
Fixation de la poulie	Pressée	
Poulie Ø [mm]	124	
Hauteur de poulie [mm]	104	
Raccord d'entrée	Ø15mm Bride	
Raccord de sortie	M16x150	
Position de la pipe d'entrée [h]	1	
Sens de rotation	Horaire [CW]	
Accessoires	Sans pipe d'entrée	
Accessoires	avec capteur (non fourni)	

PHOTOS









DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique



APPLICATIONS

SUZUKI		
BALENO (EG) - 1.3	71 ch	09.1996 > 05.2002
BALENO (EG) - 1.6 i 16V	98 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO (EG) - 1.6 i 16V 4x4	98 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO (EG) - 1.8 GT	121 ch	03.1996 > 05.2002
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.3	71 ch	09.1996 > 05.2002
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.3 i 16V	85 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.6 i 16V	98 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.6 i 16V 4x4	98 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.8 GT	121 ch	03.1996 > 05.2002
BALENO Break (EG) - 1.3 16V	86 ch	03.1997 > 05.2002
BALENO Break (EG) - 1.6 i 16V	98 ch	08.1996 > 05.2002
	99 ch	08.1996 > 05.2002
BALENO Break (EG) - 1.6 i 16V 4x4	98 ch	08.1996 > 05.2002
	99 ch	08.1996 > 05.2002
BALENO Break (EG) - 1.8 i 16V	121 ch	08.1996 > 05.2002

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.