


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR4
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	112
Position de la pipe d'entrée [h]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) - 1.8 (N11W)	116 ch	06.1996 > 08.1999
	122 ch	10.1991 > 08.1999
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) - 1.8 4x4 (N21W)	116 ch	06.1996 > 08.1999
	122 ch	10.1991 > 08.1999
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) - 2.0 16V	133 ch	06.1997 > 08.1999
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) - 2.0 TD (N18W)	82 ch	10.1992 > 08.1999
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) - 1.8 (N31W)	122 ch	10.1991 > 10.1998
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) - 1.8 4x4 (N41W)	122 ch	10.1991 > 10.1998
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) - 2.0 (N33W)	133 ch	10.1992 > 10.1998
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) - 2.0 4x4 (N43W)	133 ch	10.1992 > 10.1998
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) - 2.0 TD (N38W)	82 ch	10.1992 > 10.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.