

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase hexagonal
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
164 (164) - 2.0	138 ch	06.1987 > 05.1993
	143 ch	11.1987 > 05.1993
164 (164) - 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)	143 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 2.0 T.S. (164.A2H)	148 ch	06.1987 > 12.1990
164 (164) - 2.0 T.S. (164.H3)	144 ch	09.1992 > 05.1993
164 (164) - 2.0 Turbo	174 ch	10.1987 > 09.1992
	175 ch	02.1988 > 10.1992
	207 ch	07.1990 > 10.1992
164 (164) - 2.0 Twin Spark	144 ch	07.1990 > 10.1992
164 (164) - 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F)	204 ch	03.1991 > 09.1992
164 (164) - 3.0	188 ch	11.1987 > 09.1991
	197 ch	10.1994 > 08.1997
	200 ch	02.1988 > 10.1992
	204 ch	11.1992 > 10.1997
	205 ch	03.1995 > 08.1997
	207 ch	04.1993 > 02.1995
	209 ch	03.1995 > 10.1997
	211 ch	11.1992 > 10.1995
164 (164) - 3.0 i.e. QV (164.AG)	213 ch	03.1995 > 10.1997
	200 ch	09.1990 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.A)	192 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB)	184 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P)	180 ch	09.1992 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.