


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | ZF |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F14x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 20 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 10 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Accessoires | avec support |
| Embase | EMB21 |

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

LAND ROVER

| | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| RANGE ROVER (94-02) (LP) - 2.5 TD | 136 ch | 07.1994 > 03.2002 |
|-----------------------------------|--------|-------------------|

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.