

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR3
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	130
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	2 (F16x150+F14x150)
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec réservoir plastique
Accessoires	avec support
Accessoires	avec capteur (non fourni)

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 1.6 (AT220_)	101 ch	09.1997 > 10.2000
	110 ch	09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 1.8 (AT221_)	110 ch	09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 1.6 (AT220_)	101 ch	09.1997 > 10.2000
	110 ch	09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 1.8 (AT221_)	110 ch	09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 1.6 (AT220_)	101 ch	09.1997 > 10.2000
	110 ch	09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 1.8 (AT221_)	110 ch	09.1997 > 10.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.