

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Pignon rectangulaire
Hauteur de poulie [mm]	204
Raccord d'entrée	Ø16mm
Prof. raccord d'entrée [mm]	19
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

JAGUAR		
XJ (94-97) (X300) - XJ6 3.2	211 ch	11.1994 > 07.1997
XJ (94-97) (X300) - XJ6 Sovereign 4.0	241 ch	11.1994 > 07.1997
XJ (94-97) (X300) - XJR Super Charged 4.0	320 ch	11.1994 > 07.1997
XJ (98-02) (X308, NAW, NBW) - XJ8 3.2	237 ch	07.1997 > 05.2003
XJ (98-02) (X308, NAW, NBW) - XJ8 4.0	284 ch	07.1997 > 05.2003
XJ (98-02) (X308, NAW, NBW) - XJR 4.0	363 ch	07.1997 > 05.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.