


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>avec support</b>
	<b>Avec support de fixation démontable</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
6 Series (76-89) (E24) - 628 CSi	184 ch	04.1984 > 08.1987
6 Series (76-89) (E24) - 633 CSi	197 ch	04.1984 > 08.1984
6 Series (76-89) (E24) - 635 CSi	185 ch	06.1987 > 05.1989
	192 ch	04.1985 > 09.1990
	211 ch	08.1987 > 05.1989
	218 ch	04.1984 > 08.1988
6 Series (76-89) (E24) - 635CSi	218 ch	06.1987 > 10.1989
6 Series (76-89) (E24) - M 635 CSi	260 ch	06.1987 > 10.1988
	286 ch	06.1987 > 05.1989

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.