

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DAIHATSU

ROCKY Hard Top (F7, F8) - 2.8 TD	98 ch	07.1993 >
	102 ch	07.1993 >
ROCKY Soft Top (F7, F8) - 2.8 TD	102 ch	07.1993 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.