

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	114
Hauteur de poulie [mm]	109
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
106 (96-04) (1_) - 1.0 i	45 ch	05.1996 >
	50 ch	01.1997 >
106 (96-04) (1_) - 1.1	57 ch	09.2000 > 10.2002
106 (96-04) (1_) - 1.1 i	54 ch	01.1997 >
	60 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.4 i	75 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.6 i	89 ch	05.1996 >
	101 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.6 S16	118 ch	05.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.