

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Fixation de la poulie	<b>Embase triangle</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
5 Series (95-03) (E39) - M5	313 ch	09.1998 > 06.2003
	400 ch	10.1998 > 06.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.