

## DONNEES TECHNIQUES

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Fonctionnement        | hydraulique                              |
| Pour fabricant        | UNISIA JECS                              |
| Fixation de la poulie | Pignon cranté                            |
| Raccord d'entrée      | Ø16mm                                    |
| Raccord de sortie     | F16x150                                  |
| Sens de rotation      | Horaire [CW]                             |
| Accessoires           | Sans pipe d'entrée<br>2 pignons 18 Dents |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

| <b>NISSAN</b>                            |        |           |
|--|--------|-----------|
| ALMERA (00-06) (N16) - 2.2 dCi           | 112 ch | 09.2003 > |
|  | 136 ch | 09.2003 > |
| ALMERA (00-06) (N16) - 2.2 Di            | 110 ch | 07.2000 > |
| ALMERA (00-06) Hatchback (N16) - 2.2 dCi | 112 ch | 09.2003 > |
|  | 136 ch | 09.2003 > |
| ALMERA (00-06) Hatchback (N16) - 2.2 Di  | 110 ch | 03.2000 > |
| PRIMERA (02-08) (P12) - 2.2 Di           | 126 ch | 03.2002 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.