

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>102</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>14</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>12</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Embase	<b>EMB28</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE M (98-05) (W163) - ML320 3.2 (163.154)	218 ch	02.1998 > 08.2002
CLASSE M (98-05) (W163) - ML350 3.7	235 ch	02.2003 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML350 3.7 (163.157)	245 ch	08.2002 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML430 4.3 (163.172)	272 ch	02.1998 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML500 5.0 (163.175)	292 ch	09.2001 > 06.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.