

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Pignon cranté
Hauteur de poulie [mm]	117
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Anti Horaire [CCW]
Accessoires	sans support Entraxe fixation Support 42-102mm

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (01-05) (8E2, B6) - S4 quattro	344 ch	03.2003 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - S4 quattro	344 ch	03.2003 > 12.2004
A4 (05-08) (8EC, B7) - RS4 quattro	420 ch	09.2005 >
A4 (05-08) (8EC, B7) - S4 quattro	344 ch	11.2004 >
A4 (05-08) Avant (8ED, B7) - RS4 quattro	420 ch	09.2005 >
A4 (05-08) Avant (8ED, B7) - S4 quattro	344 ch	11.2004 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE, B7) - RS4 quattro	420 ch	06.2006 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE, B7) - S4 quattro	344 ch	03.2004 >
ALLROAD (4BH) - 4.2 V8 quattro	299 ch	07.2002 > 08.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.