

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	YOUNG SHIN
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	106
Hauteur de poulie [mm]	107
Raccord d'entrée	Ø15mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	15
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée Montage pour poulie V Ø106mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
ACCENT (00-05) (LC) - 1.5	90 ch	01.2000 >
	102 ch	09.2000 >
ACCENT (00-05) (LC) - 1.6	105 ch	12.2002 >
ACCENT (00-05) 3 volumes (LC) - 1.5	90 ch	01.2000 >
	105 ch	09.1999 > 10.2002
ACCENT (00-05) 3 volumes (LC) - 1.6	105 ch	12.2002 >
COUPE (GK) - 1.6 16V	105 ch	03.2002 >
	107 ch	03.2002 >
COUPE (GK) - 2.7 V6	165 ch	01.2007 >
	167 ch	03.2002 >
ELANTRA (00-06) (XD) - 1.6	90 ch	06.2000 > 07.2006
	105 ch	05.2003 >
	107 ch	06.2000 >
	112 ch	09.2003 >
ELANTRA (00-06) 3 volumes (XD) - 1.6	90 ch	06.2000 > 07.2006
	105 ch	05.2003 >
	107 ch	06.2000 >
PONY (X-3) - 1.5 i 16V	99 ch	12.1995 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.5 i 16V	99 ch	10.1995 > 01.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.