

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	PVR7
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	138
Hauteur de poulie [mm]	102
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec réservoir métal

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

TOYOTA		
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 2.0 D-4D	116 ch	04.2003 >
	126 ch	03.2006 >
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 2.2 D-4D	150 ch	10.2005 >
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 2.2 D-CAT	177 ch	07.2005 >
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 2.2 TD	101 ch	04.2005 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 2.0 D-4D	116 ch	04.2003 >
	126 ch	03.2006 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 2.2 D-4D	150 ch	10.2005 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 2.2 D-CAT	177 ch	07.2005 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 2.2 TD	101 ch	04.2005 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 2.0 D-4D	116 ch	04.2003 >
	126 ch	03.2006 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 2.2 D-4D	150 ch	10.2005 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 2.2 D-CAT	177 ch	07.2005 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 2.2 TD	101 ch	04.2005 >
COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 2.2 D-4D	136 ch	10.2005 >
	177 ch	10.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.