

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Fixation de la poulie	Pignon cranté
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	18
Position de la pipe d'entrée [h]	7
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

FORD		
RANGER (98-11) (TU_) - 2.5 D	78 ch	10.1999 > 04.2002
RANGER (98-11) (TU_) - 2.5 D 4x4	78 ch	10.1999 > 04.2002
RANGER (98-11) (TU_) - 2.5 TD	84 ch	04.2002 >
RANGER (98-11) (TU_) - 2.5 TD 4x4	84 ch	04.2002 >
	109 ch	10.1999 >
RANGER (98-11) (TU_) - 2.5 TDDi 4x4	143 ch	10.2005 >
RANGER (98-11) (TU_) - 3.0 TDCi	156 ch	10.2005 >
RANGER (98-11) (TU_) - 3.0 TDCi 4x4	156 ch	10.2005 >
MAZDA		
B-SERIE (99-05) (UN) - 2.5 D	78 ch	06.1999 >
	84 ch	12.2002 >
B-SERIE (99-05) (UN) - 2.5 D 4WD	78 ch	06.1999 >
	84 ch	12.2002 >
B-SERIE (99-05) (UN) - 2.5 TD 4WD	109 ch	06.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.