

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Fixation de la poulie	Pignon cranté
Hauteur de poulie [mm]	85
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	4
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée pignon 10dts

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
HILUX (05-15) Pick-up - 2.5 D	120 ch	12.2007 >
HILUX (05-15) Pick-up - 2.5 D 4x4	102 ch	08.2005 >
	120 ch	12.2007 >
HILUX (05-15) Pick-up - 2.5 D-4D	102 ch	06.2006 >
	144 ch	12.2007 >
HILUX (05-15) Pick-up - 3.0 D 4x4	171 ch	12.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.