

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR4
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	119
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø20mm
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	18
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (98-04) F (BJ) - 1.4	72 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 1.4 16V	73 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 1.5 16V	88 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 1.6	95 ch	01.2001 > 05.2004
	98 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.4	72 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.4 16V	73 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) S (BJ) - 1.5 16V	88 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) S (BJ) - 1.6	95 ch	01.2001 > 05.2004
	98 ch	01.2001 > 05.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.