

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HYUNDAI
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	133
Hauteur de poulie [mm]	102
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Sans pipe d'entrée

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>HYUNDAI</b>		
SONATA (04-10) (NF) - 2.0 CRDi	136 ch	02.2006 >
	140 ch	02.2006 >
	150 ch	03.2009 >
SONATA (04-10) (NF) - 2.4	162 ch	01.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.