

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Sens de rotation	Horaire [CW]

## PHOTOS




## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
5 Series (03-10) (E60) - 525i	192 ch	09.2003 >
5 Series (03-10) (E60) - 530i	231 ch	07.2003 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525i	192 ch	06.2004 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530i	231 ch	06.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.