

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HITACHI
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	124
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	Ø16mm
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée
	Montage pour poulie PVR7 Ø124mm (non fourni)
	Entrée position basse

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CR-V (02-06) (RD_) - 2.2 CTDi	140 ch	02.2005 > 09.2006
CR-V (07-11) - 2.2 i-CTDi	140 ch	01.2007 >
FR-V - 2.2 i CTDi	140 ch	07.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.