


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>LuK / IXETIC</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>5</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>4</b>
Accessoires	<b>avec capteur (non fourni)</b>
Embase	<b>EMB17</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
X5 (07-13) (E70) - 3.0sd	286 ch	10.2008 >
X5 (07-13) (E70) - 30d xDrive	211 ch	09.2008 >
	235 ch	09.2008 >
	245 ch	09.2010 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 30d	235 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 35d	286 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 30d xDrive	211 ch	09.2010 >
	235 ch	09.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 35d xDrive	286 ch	09.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.