

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	148
Position de la pipe d'entrée [h]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
PAJERO PININ (01-06) (H6_W, H7_W) - 1.8	114 ch	11.2001 >
PAJERO PININ (01-06) (H6_W, H7_W) - 1.8 GDI (H66W)	120 ch	10.1999 >
PAJERO PININ (01-06) (H6_W, H7_W) - 2.0 GDI (H67W, H77W)	129 ch	10.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.