

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	119
Position de la pipe d'entrée [h]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Accessoires	avec capteur (non fourni)
	Montage pour Poulie PVR4 Ø119mm (non fourni)

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
323 (94-98) F (BA) - 2.0 24V	144 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 2.0	133 ch	07.1994 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.