

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Type de poulie	<b>SANS</b>
Poulies	<b>sans poulie</b>
Fixation de la poulie	<b>Vissée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>135</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>avec réservoir métal</b>
	<b>Montage pour Poulie V Ø135mm (non fourni)</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

MAZDA		
MPV (89-99) (LV) - 3.0 i V6	148 ch	05.1996 > 09.1999
	154 ch	03.1995 > 09.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.