

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni)
Embase	EMB18

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (03-10) (E60) - 525i	218 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 525i xDrive	218 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) (E60) - 525xi	218 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530i	272 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530i xDrive	272 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) (E60) - 530xi	272 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525i	218 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525i xDrive	218 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525xi	218 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530i	272 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530i xDrive	272 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530xi	272 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.