

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Pignon cranté
Hauteur de poulie [mm]	117
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	M16x1.5
Prof. raccord de sortie [mm]	9.5
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW] Pignon hélicoïdale Droite

## PHOTOS




## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

### TOYOTA

LAND CRUISER 100 (98-07) (J10_) - 4.2 TD (HDJ100_)	204 ch	01.1998 > 09.2002
--	--------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.