

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Fixation de la poulie	Pignon cranté
Raccord d'entrée	Ø11mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir métal
Accessoires	avec capteur (non fourni)
	Entrainement par pignon

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
PAJERO (00-06) (V60, V70) - 3.2 DI-D (V68W, V78W)	160 ch	10.2001 > 12.2006
PAJERO (00-06) (V60, V70) - 3.2 Di-D (V7_W, V6_W)	160 ch	04.2000 > 12.2006
PAJERO (00-06) (V60, V70) - 3.2 DI-D (V68W, V78W)	165 ch	04.2000 > 10.2001
PAJERO (00-06) (V60, V70) - 3.2 Di-D (V7_W, V6_W)	165 ch	04.2000 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.