


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LUK
Fixation de la poulie	Sur embase
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB60

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (03-10) (E60) - 540i	306 ch	07.2005 >
5 Series (03-10) (E60) - 545i	333 ch	09.2003 >
5 Series (03-10) (E60) - 550i	367 ch	07.2005 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 545i	333 ch	06.2004 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 550i	367 ch	07.2005 >
6 Series (03-10) (E63) - 645Ci	333 ch	01.2004 >
6 Series (03-10) (E63) - 650i	367 ch	07.2005 >
6 Series (03-10) Cabriolet (E64) - 645Ci	333 ch	04.2004 >
6 Series (03-10) Cabriolet (E64) - 650i	367 ch	07.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.