

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	124
Position de la pipe d'entrée [h]	4
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée
	Montage pour poulie PVR7 Ø124mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HONDA

CR-V (02-06) (RD_) - 2.0	150 ch	07.2002 > 09.2002
--------------------------	--------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.