

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Fixation de la poulie	Pignon cranté
Position de la pipe d'entrée [h]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ISUZU

TROOPER Soft Top (UBS) - 3.0 DTI	160 ch	04.2000 >
----------------------------------	--------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.