


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique-hydraulique
Pour fabricant	HPI
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS




DOCUMENTS

	BT-141	Montage des pompes EPS
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT

205 Fourgonnette - 1.7 Diesel	60 ch	03.1994 >
205 (87-98) (20A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	07.1987 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.7 TD	78 ch	01.1990 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.9 Diesel	64 ch	10.1987 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.